



# Macky Messer

Drücken Sie den rot Kopf um die Klinge zu wechseln.  
Press the red button to remove the blade.






Um Verletzungen zu vermeiden, schieben Sie die Klinge in das Gehäuse zurück, bevor Sie die Schraubendreher benutzen.

Full retract the blade before pulling out the screw driver.



Die Klinge ist automatisch blockiert, solange Sie den Schraubendreher benutzen.

Blade is locked while using screw driver.



Mini-Klinge zum Schneiden von Bindfäden und als Hilfe beim Abisolieren.

Mini-blade to cut twines and as help to strip the insulation off.